

DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA TARASU PO MONTAŻU:

Po zakończeniu montażu ważne jest, aby postępować zgodnie z procesem oczyszczenia tarasu z resztek konstrukcyjnych i pozostałości wosku, które mogą pozostać po produkcji.

Zaleca się czyszczenie jednorazowo powierzchni tarasu o wielkości 10-15 m².

Upewnij się, że deska nie jest wystawiona na działanie promieni słonecznych.

ETAPY CZYSZCZENIA:



1. Przygotować 10% roztwór płynu do czyszczenia tarasów OSMO Composite Cleaner 8021 (w proporcji 1:10).



2. Usunąć duże zanieczyszczenia, liście i gałęzie z powierzchni tarasu.



3. Zwilżyć deskę czystą wodą i nanieść roztwór równomierną warstwą za pomocą spryskiwacza, nie czekając na jej całkowite wyschnięcie.



4. Za pomocą miękkiej szczotki dokładnie rozprowadź płyn czyszczący wzdłuż deski.



5. Pozostaw środek czyszczący na powierzchni tarasu na 15 minut.



6. Używając głowicy myjki ciśnieniowej, powolnymi i równomiernymi ruchami spłucz detergent.



7. Po wyczyszczeniu całego tarasu usuń nadmiar wody za pomocą gumowego mopa lub podobnego narzędzia.

STABILIZACJA KOLORU.

Bruggan składa się w 60% z włókien drzewnych, więc kolor, wygląd i rozmiar deski może ulec zmianie pod wpływem słońca, deszczu czy innych zmiennych warunków atmosferycznych. Ten standardowy proces stabilizacji ma miejsce w ciągu pierwszych kilku miesięcy.

Aby uzyskać naturalny efekt, deski należy mieszać podczas montażu. Aby zapewnić równomierną ekspozycję desek na warunki atmosferyczne, zaleca się okresowe przestawianie przedmiotów, takich jak doniczki, meble itp. na tarasie.



ŁATWA KONSERWACJA.

Deski tarasowe należy czyścić raz w miesiącu wodą lub łagodnym detergentem przy użyciu miękkiej szczotki. Nie używaj produktów ściernych zawierających aceton i nie szoruj zbyt mocno, aby uniknąć plam i ciemnienia powierzchni.



Plamy z ketchupu i podobnych substancji należy usunąć w ciągu 24 godzin za pomocą wody lub detergentu. Nie należy umieszczać gorących przedmiotów, takich jak grille, garnki, patelnie itp. bezpośrednio na tarasie - lepiej użyć podstawek ognioodpornych.

Wszelkie plamy na tarasie Multicolor można usunąć papierem ściernym P60, szlifując zgodnie z kierunkiem słoików drewna, bez wykonywania okrężnych ruchów.



USUWANIE PLAM Z WODY.

Należy pamiętać, że na całkowicie lub częściowo pokrytych powierzchniach mogą pojawić się plamy z wody. Jest to spowodowane przez celulozę, naturalny składnik drewna, który jest wypłukiwany przez deszcz. Plamy te można usunąć dużą ilością czystej, ciepłej wody. Można również użyć specjalnych środków czyszczących Osmo, takich jak Osmo Composite Cleaner 8021, aby usunąć plamy z tłuszczu, kawy i wina.



REGULARNA KONSERWACJA.

- Utrzymuj szczeliny między deskami w czystości - nie dopuść do ich zatkania, aby uniknąć pogorszenia cyrkulacji powietrza i odpływu wody.
- Unikaj umieszczania gorących przedmiotów i metalowych produktów podatnych na rdzewienie bezpośrednio na powierzchni tarasu.
- Używaj gumowych lub silikonowych podkładek pod nogi mebli.
- Nie używaj metalowych narzędzi o ostrych krawędziach do usuwania śniegu lub lodu z powierzchni tarasu.

